


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE HD320

À propos de ce guide


Ce guide est une référence rapide qui fournit aux utilisateurs des renseignements de base sur l'installation et le fonctionnement des caméras IP haute définition intérieur/extérieur à vision nocturne HD320. Pour de plus amples renseignements sur l'installation et le fonctionnement, veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur au avertx.com.

CONTENU DU BOÎTIER DE LA CAMÉRA

Avant de procéder, veuillez vérifier si la boîte contient les articles énumérés ci-dessous. Si tout article est manquant ou défectueux, NE PAS installer ou faire fonctionner le produit et contacter AvertX pour de l'assistance.



Caméra dôme HD320



Connecteur de câble imperméable




Ancres



Documents et Déshydratant




Vis




Le support mural et les accessoires de la plaque de montage électrique sont disponibles sur avertx.com.


INSTALLATION



Enlever le couvercle.



Alignez avec les trous sur le mur



Ajustez l'objectif

La caméra HD320 peut être installée directement sur le mur ou le plafond. Assurez-vous que la structure est suffisamment solide pour supporter la caméra.

1. Retirez le couvercle du boîtier en retirant trois vis de dôme et en le soulevant.
2. Utilisez le gabarit de montage ci-inclus pour pré-percer des trous pour les vis de montage et, si vous passez le câble à travers le plafond ou le mur, percez un trou de 7/8 po.
3. Si vous posez le câble en surface, retirez la débouchure du câble sur le côté du couvercle du dôme.
4. Branchez le câble de la caméra venant du plafond ou du mur à la prise sur la caméra. Si vous utilisez le connecteur de câble imperméable, fixez-le ici. Consignes ci-dessous.
5. Fixez le socle de la caméra au plafond ou au mur à l'aide des vis auto taraudeuses et des ancrages de mur fournis. Si elle est fixée au mur, orientez la caméra de manière à ce que la débouchure du câble soit face au sol.
6. Ajustez la caméra à l'angle souhaité.
 - Le HD320 dispose d'un positionnement de caméra sur 3 axes : Inclinaison, rotation de la caméra et rotation de l'objectif.
 - Pour une orientation correcte de l'image, faites pivoter l'objectif de sorte que les lumières IR soient centrées directement au-dessus de l'objectif.
7. Remplacez le couvercle du dôme. Pour installer, alignez les vis avec les trous. Serrez les vis du couvercle du dôme suffisamment pour que celui-ci soit bien scellé.

Remarque : Si la caméra est fixée à l'extérieur, scellez l'ouverture dans le mur et à la base de la caméra à l'aide de silicone.

Une installation inadéquate peut abîmer la caméra et annuler la garantie.

INSTALLATION DU CÂBLE DE RÉSEAU


Un câble de caméra UTP non-plénum Cat5e de 100 pieds (30m) est fourni avec votre caméra. Il est de considérer comment le câble réseau est fixé à la caméra.

- Si vous faites passer le cordon dans un mur ou un plafond, percez un trou de 7/8 po.
- Pour les installations extérieures, assurez-vous que le branchement entre votre câble réseau et la prise de la caméra se trouve dans un mur ou à l'intérieur, ou utilisez un connecteur de câble imperméable.
- Pour les installations extérieures, scellez les trous dans le mur ou le plafond avec du silicone pour le protéger contre l'infiltration de l'eau.
- Si votre installation est un immeuble commercial, consultez les codes locaux de prévention des incendies. Un câble plénum peut être requis.

CONNECTEUR DE CÂBLE IMPERMÉABLE

Cette caméra est dotée d'un connecteur de câble imperméable conforme à la norme IP66 pour les connexions non protégées à l'extérieur. *Il n'est pas nécessaire d'ajuster l'extrémité du câble pour utiliser le connecteur de câble imperméable.*

- Faites glisser toutes les pièces du connecteur de câble imperméable par-dessus la fiche du câble dans cet ordre.
 1. Petit anneau en plastique
 2. Anneau de scellement en silicone souple. Vous devrez étirer le joint en silicone par-dessus la fiche RJ-45.
 3. Grand anneau en plastique



- Branchez le câble de la caméra à la fiche sur la clé de sécurité. Vissez le grand anneau en plastique dans la clé de sécurité.
- Insérez le joint en silicone souple dans la section « couronne » du grand anneau en plastique.
- Vissez le petit anneau en plastique dans le grand anneau en plastique.

Droits d'auteur © 2016 AvertX. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans ce document sont sujets à changement sans préavis. AvertX fait de son mieux pour fournir des renseignements exacts, mais ne peut être tenue responsable des erreurs ou des fautes de frappe.

CONNEXION À LA CAMÉRA


Si vous utilisez cette caméra avec un enregistreur AvertX, suivez les instructions se trouvant dans le manuel de l'utilisateur de l'enregistreur pour le brancher à votre caméra. Vous pouvez aussi configurer votre caméra en utilisant votre ordinateur.

1. Tapez l'adresse IP **192.168.0.250** dans la barre d'adresse de votre navigateur
2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont sensibles à la casse. Il est vivement conseillé de modifier le mot de passe après le réglage initial afin d'éviter tout accès non autorisé à la caméra.
Nom d'utilisateur - **admin**
Mot de passe - **1234**
3. Le logiciel de visionnement s'installera automatiquement la première fois où vous vous connecterez à la caméra. Téléchargez et installez le logiciel de visionnement lorsqu'on vous le demande.
4. Navigateurs pris en charge : Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour de plus amples renseignements sur le navigateur.

CARTE MICRO SD

La caméra HD320 est équipée d'un lecteur pour carte Micro SD. Pour y accéder, vous devez retirer le couvercle du dôme de la caméra HD320.

Si vous avez acheté une carte microSD pour la sauvegarde de vidéos, insérez la carte formatée dans la fente. Consultez le manuel pour connaître les cartes compatibles et savoir comment formater la carte microSD.



Consignes supplémentaires

Pour plus d'informations sur l'installation de votre caméra AvertX, consultez le manuel de l'utilisateur ou visionnez les vidéos didactiques à avertx.com/videos.

1-855-2AVERTX (1-855-228-3789)
www.avertx.com