


Instructions pour le retrait du couvercle du dôme

1. Utilisez la clé Torx fournie pour desserrer les vis du couvercle du dôme.
2. Insérez la clé dans les orifices des vis de montage dans la base de la caméra.
3. Utilisez la clé en guise de levier afin de séparer la base de la caméra du couvercle du dôme.



AVERTX